Setting Up Your Monitor / Einrichten Ihres Monitors / Installer votre moniteur / Configuración de su monitor
Installazione del monitor / Ustawianie monitora / Como configurar seu monitor / הפעלת הצג שלכם

Dell™ M993c



Attach the monitor to the base

Bringen Sie den Monitorfuß an.

Fixez le moniteur sur la base

Adjunte el monitor a la base

Attaccare il monitor alla base

Zamocuj monitor do podstawy

Conecte seu monitor à base

חברו אתהבסיס אל הצג.



Connect the monitor to the computer

Schließen Sie den Monitor an den Computer an.

Branchez le moniteur à l'ordinateur

Conecte el monitor al equipo

Collegare il monitor al computer

Polacz monitor z komputerem

Conecte o monitor ao computador

חיבור הצג למחשב



OPTIONAL CONNECTION
If computer has optional video card with white digital connector Only, conect monitor to card using white DVI-I adapter (Adapter included with computer)

CONNEXION OPTIONNELLE
Si l'ordinateur possède une carte vidéo optionnelle avec un connecteur numérique blanc, connectez le moniteur à la carte uniquement avec l'adaptateur DVI-I blanc

CONEXIÓN OPCIONAL
Si el equipo dispone de una tarjeta de vídeo opcional con un conector digital blanco, conecte el monitor a la tarjeta utilizando únicamente el adaptador DVI-I (adaptador incluido con el equipo).

LIGAÇÃO OPCIONAL
Se o computador tiver uma placa de vídeo opcional com um conector digital branco, ligue o monitor ą placa utilizando apenas o adaptador DVI-I branco (adaptador incluído com o computador).

OPTIONALER ANSCHLUSS
Falls der Computer über eine Videokarte mit einem weißen Digitalanschluss verfügt, schließen Sie den Monitor nur mit dem weißen DVI-I-Adpater an die Karte an (Adapter mit dem Computer mitgeliefert).

COLLEGAMENTO OPTIONAL
Se il computer possiede una scheda video optional con un connettore digitale bianco, collegare il monitor alla scheda utilizzando solamente l'adattatore DVI-I bianco (adattatore allegato al computer).

POŁĄCZENIE OPCJONALNE
Jeżeli w komputerze znajduje się opcjonalna karta video z białym złączem cyfrowym, monitor należy połączyć z tą kartą, poprzez biały adapter DVI-I (Adapter jest na wyposażeniu komputera).

חיבור בחירה
חברו רק את הצג , אם למחשב כרטיס וידיאו בחירה בעל מחבר דיגיטלי לבן אלכרטיס תוך שימוש במתאם DVI-I הלבן
(המתאם מצורף למחשב)



1. Power Button
Stromschalter
Bouton Alimentation
Botón de encendido
Tasto alimentazione
Przycisk zasilania
Botão de liga/desliga
מתגהפעלה/כיבוי

2. Power Indicator
Stromanzeige
Indicateur d'alimentation
Indicador de encendido
Indicatore alimentazione
Wskaznik zasilania
Indicador ligado/desligado
נורית הפעלה/כיבוי

3. Menu Key
Menü-Taste
Touche Menu
Tecla Menú
Tasto Menu
Przycisk Menu
Tecla de menu
כפתור התפריט

4. Contrast/Up Key
Kontrast-/Hoch-Taste
Touche Contraste/Haut
Tecla contraste/arriba
Contrasto / tasto Su
Przycisk Kontrast/Do góry
Tecla de contraste/para cima
כפתור קונטרסט/מעלה

5. Brightness/Down Key
Helligkeit-/Runter-Taste
Touche Luminosité/Bas
Tecla Brillo/abajo
Luminosità / tasto Giù
Przycisk Jasnosc/Do dolu
Tecla brilho/para baixo
כפתור בהירות/מטה



NOTE: Detailed user information is included on the CD.

HINWEIS: Auf der CD finden Sie detaillierte Bedienungsanweisungen.

REMARQUE : Les informations utilisateur détaillées sont incluses sur le CD .

NOTA: Se incluye información detallada sobre el usuario en el CD.

NOTA: nel CD si possono trovare informazioni dettagliate.

HIUWAGA: Szczególowe informacje dla uzytkownika znajduja sie na plycie CD.

OBSERVAÇÃO: as informações detalhadas para o usuário estão incluídas no CD.

הערה: מידע מפורט עבור המשתמש נכלל בתקליטור

Information in this document is subject to change without notice.
© 2004 Dell Inc.
All rights reserved.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

April 2004

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. gendert werden.
© 2004 Dell Inc.
Tutti i diritti riservati.

Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica della Dell
La Dell disconosce qualsiasi interesse di proprietà in marchi di fabbrica e nomi commerciali diversi dal proprio.

Aprile 2004

Informationen in diesem Dokument knnen ohne Ankndigung gendert werden.
© 2004 Dell Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen von Dell.
Dell weist proprietre Interessen an die Markenzeichen und Namen von anderen Firmen von sich.

April 2004

Informacje zamieszczone w tym dokumencie moga zostac zmienione bez uprzedzenia. gendert werden.
© 2004 Dell Inc.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dell oraz logo DELL, sa znakami towarowymi firmy Dell
Firma Dell nie zglasza roszczen do znakw i nazw innych firm i instytucji.
Kwiecień 2004

Les informations donnes dans le prsent document sont susceptibles de modification sans pravis.
© 2004 Dell Inc.
Tous droits rservs.

Dell et le logo DELL sont des marques commerciales de Dell.
Dell renonce explicitement à tout intrt de proprit dans les marques et noms des tierces parties.

Avril 2004

As informaes contidas neste documento estão sujeitas a mudana sem aviso prvio. bez uprzedzenia. gendert werden.
© 2004 Dell Inc.
Todos os direitos reservados.

Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell
A Dell renuncia a qualquer interesse de propriedade nas marcas e nomes de outros.

Abril 2004

La informacin contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2004 Dell Inc.
Reservados todos los derechos.

Dell y el logotipo de DELL son marcas registradas de Dell
Dell no se hace responsable de los intereses de propiedad en las marcas y nombres de otros.

Abril 2004

המידעבמסמךזה עשוי
להשתנותללא הודעה מוקדמת.
© 2004 Dell Inc.
כלהזכויות שמורות.

Dell. Dell Computer Corporation והלוגו של DELL הנם סימנים מסחריים של
מוותרת על עניין קנייני בסימנים ובשמות של אחרים.
אפריל 2004